

インフレータークッションに空気が入りづらいときは



①

バルブを開放し空気の吸入が止まるまで待ちます。



②

吸入が止まればバルブを閉じ片側に空気を寄せるようにくるくると巻き圧力をかけます。
(この動作で内部のウレタンが膨らみはじめます)



③

上記の作業後バルブを開放すると空気の吸入が進みます。



④

②、③を繰り返し行う事でウレタンの張力が戻り膨らみます。