

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA COROLLA CROSS COROLLA CROSS HYBRID

専用シートカバー取付説明書

1253/1254/1255/1256
1257/1258/1259/1300



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 …> 1P～2P
- 警告 サイドエアバッグについて …> 3P～4P
- 1列目座面の装着方法 …> 5P～7P
- 1列目背もたれの装着方法 …> 8P～10P
- 2列目座面の装着方法 …> 11P～14P
- 2列目背もたれの装着方法 …> 15P～18P
- 2列目アームレストの装着方法 …> 18P～19P
- ヘッドレストの装着方法 …> 20P～21P
- 1列目アームレストの装着方法 …> 22P～23P
- 完成 …> 24P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 25P～26P

本製品シート形状とパーツの名称



※2列目アームレスト装備車用の図になります。
2列目アームレスト未装備車は『20AR中央』のパーツは付属しません。

取付必要工具



① プラスドライバー

② 両面テープ（薄いタイプ）※無くても可。1列目アームレストカバーの装着の際、必要に応じて準備する。

③ クラッツィオ 専用ヘラ（付属）

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに
カバーの縫い目がしっかりと合っているか
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、
サイドエアバッグがシートカバーから正常に
展開します。

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

1列目の装着方法は、主にスポーティシートの運転席パワーシートを元に説明しています。
ガソリン車のG-Xグレードに採用されているノーマルシートは（2021年10月現在）、シートの形状が異なりますか、同様の固定方法で取り付けを行って下さい。




- 1 背もたれ背面からシート裏に固定されている生地を、図のように外します。
生地はシート裏のフックにゴムを引っ掛けで固定されています。ゴムの固定をほどぎ生地を外します。



- 4 カバーの前側の生地も、シートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。



- 2 運転席はシートを一番高い位置に調整してカバーの装着を行います。
パワーシートはスイッチで、マニュアルシートはシートアジャスター（シートリフター）でシートの高さを調整して下さい。



- 5 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 3 パワーシート車はカバーの前側に付いているベルトを、プラスチックパーツの内側を通して、シートの裏から引き出します。
※マニュアルシート車は6番から確認して下さい。



- 6 図は助手席側になります。
助手席と運転席マニュアルシート車はシートの前側から後ろ側へ、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



7 カバーの加工穴にシートベルトのバックルを通します。



10 シートの外側です。
シートとプラスチック部の隙間に、端に固定部材の付いた生地を入れ込みます。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調整して、生地を入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



11 シート外側の付け根辺りは、隙間が大変狭くなっています。ヘラなどを使用してプラスチックパーツの内側に沿わせるようにして、生地を入れ込みます。



9 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。
配線部分に注意して生地を引き出して下さい。



12 シート内側のカバーは、シートとコンソールトレイの隙間に生地を入れ込みます。
入れ込んだ生地の端にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。
マジックテープには保護テープが付いている場合があります。その場合は、固定する前に保護テープを外して下さい。



13 カバーの前側に付いているベルトを、シート裏を通してシートの背面に入れ込みます。マニュアルシート車はスライドレバーの上側にベルトを通すようにして下さい。




14 ベルト（赤の点線部分）はシート裏にあるパーツをかわしながら、できる限りパーツの上にベルトを通すようにして下さい。



15 シートの背面からベルトを引き出します。ベルトを6ページ9番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



16 ベルトは①～③の順番でバックルに通します。まずバックルの中央にベルトを通して折り返します。次につまみ側の端に通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定されます。ベルトは強く引きすぎると生地が破れたり、切れたりするので注意して下さい。



17 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
ノーマルシート車も形状は異なりますが、同様に取り付けます。



18 助手席の完成図です。

Step 2


…> 1列目背もたれの装着方法

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

1列目の装着方法は、主にスポーティシートの運転席パワーシートを元に説明しています。

ガソリン車のG-Xグレードに採用されているノーマルシートは（2021年10月現在）、シートの形状が異なりますが、同様の固定方法で取り付けを行って下さい。



- 1 カバー背面のファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 生地の伸びを利用して、台座を取り出します。



- 2 5ページ1番でシートの裏から外した生地をめぐり上げて、カバーの内側へ入れ込みます。




- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

背もたれの角度を調整して、生地を入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。

- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず片側の台座のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。




- 6 カバーの両端に付いているマジックテープは、シートの端からでは隙間が大差狭いため、シートの中央に寄せて入れ込みます。この後シートの背面から引き出す際に、マジックテープがねじれないように注意して下さい。



7 入れ込んだ生地とマジックテープをシートの背面から引き出します。

8 ページ6番で入れ込んだ両端のマジックテープは中央部分から少し引き出して、図のように端にスライドさせるように寄せます。配線がある場合、マジックテープは配線の外側に来るようにならせて下さい。




8 背面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。



9 ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。



10 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろします。シートの下に余った生地を7番と同様にシート裏から引き出して、生地をシートに密着させていきます。カバー側面のシワが無くなるまで繰り返し行って下さい。




11 7番で引き出した生地・マジックテープをカバー背面の裏側に付いているマジックテープと固定します。

両端のマジックテープは少し長めにしてあります。マジックテープが緩まない位置で固定して下さい。



12 カバーの背面下に図のようにゴムが付いています。

参考図



13 図は参考図です。
ゴムを5ページ1番で外した生地を固定して
いた、シート裏のフック部分に引っ掛け
て固定します。



16 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
ノーマルシート車の完成図です。



14 カバーの背面下は図のようになります。



15 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 3 → 2列目座面の装着方法

2列目座面の装着説明は、ガソリン車を元に作成しています。
ハイブリッド車は、一部シート形状が異なりますが、同様の固定方法で取り付けを行って下さい。



- 1 3点式中央シートベルトの固定を外します。
ベルトを引っ張り中央のシートベルトバックルをシートの表に出せるだけ出します。
バックルの丸印の位置を先端が細いもので
押すと、シートベルトの固定が外れます。



- 2 シートの前側は図の矢印位置の裏辺りにあるフックで固定されています。シート裏のフックのすぐ横に手を添えて、真上に持ち上げるとフックが外れます。

※フックはかなり固く固定されています。
体勢を整えて、運転席側・助手席側と片側ずつフックを外して下さい。腰などを傷めないよう注意して作業を行って下さい。



- 3 フックを外してシートを手前に引くとシートが車体から外れます。

2番の作業で前のフックが外れてもシートがまだ車体に引っ掛かっている場合は、図の矢印裏のフックが掛けた状態になっていています。こちらは図の矢印位置辺りを上から押しながらシートを手前に引くとフックが外れます。




- 4 シートの固定が外れたら、作業のしやすい場所へ運び出します。この際、車体に傷を付けたりしないように、慎重に作業を行って下さい。




- 5 チャイルドシート固定用フックの位置に付いているプラスチックカバーのフタを、図のように外します。運転席側・助手席側共に合計4か所外します。

※外したプラスチックカバーはシートカバーを装着後、元に戻しません。無くされないように保管して下さい。



- 6 シートカバーの装着を行います。
カバーの裏側に4本のベルトが付いています。4本のベルトをそれぞれ5番でプラスチックカバーを外したチャイルドシート固定用の穴に通して、シートの裏から引き出します。



7 シートの付け根部分に生地を馴染ませるようにしてカバーをかぶせます。



10 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



8 シート付け根のフック部分にカバーの加工穴を通します。



11 シートを裏返してカバー前後のベルト4本(矢印部分)を固定します。ベルトを固定することでカバーの前後が固定されると共に、シートの付け根部分の段差がはっきりと出るようになります。

赤丸はフックの位置です。フックとカバーの加工穴の位置を合わせます。

※ハイブリッド車の場合、加工穴は切り込みのみですので、図のように大きな穴にはなりません。



9 シート後ろ側のカバーにマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。
マジックテープは運転席側・中央・助手席側と3箇所あります。



12 カバーの側面から出ているヒモの片側で、図のように輪を作ります。



13 作った輪にもう片側のヒモを通します。



16 シートを表に戻してカバーのラインを整えます。



14 通したヒモを引き、カバーの下回りを引き絞り、緩まないように結び留めます。



17 背もたれカバーを装着後、シートを車体に戻します。

シートの裏からシートベルトバックルをバックル収納部の穴位置に合わせて入れ込みます。



15 シートの裏は図のようになります。



18 シートの表からシートベルトバックルが出てきていることを確認します。



19 シート裏のフック位置を合わせて、シートを真上から押し込みます。フックをはめ込み車体にシートを固定します。


シートカバーを装着したことでのシートが通常より戻しづらくなっています。フックが固定できない場合は**20番**の方法を試して下さい。



20 19番の作業でフックがシートに固定できない際のコツの説明になります。

体の背中側をフロントシートで支えるようにして後ろへ力が逃げないようにします。その状態で手で押し込むか、図のように膝を使える方は膝で押し込むと、普通に押すよりも力が入り、フックが固定できます。

瞬発的に力を入れてもシートのクッションで吸収されるので、ゆっくり力を加えていくことをお勧めします。



21 助手席側の図です。

シートベルトバックルが出ているシートのフチに生地を入れ込みます。

この際、シートベルトをバックルに差し込み、ベルトを引っ張りながら作業を行うと生地が入れ込みやすくなります。運転席側も同様に作業を行います。



22 シートベルトバックルの収納部は図のようになります。

運転席側は**11ページ1番**で外した中央のシートベルトを、バックルに固定して下さい。



23 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。



24 ハイブリッド車の完成図です。

Step4 …> 2列目背もたれ・アームレストの装着方法

2列目アームレスト装備車を元に説明しています。

2列目アームレスト未装備車は、一部シートの形状は異なりますが、同様の取付方法で取り付けを行って下さい。



1 中央のシートベルトをカバーの加工穴に通します。



4 ヘッドレストの台座を取り出します。



2 アームレストを斜めに倒して、カバーの加工穴に通します。



5 リクライニングレバー部分は、一部の隙間がかなり狭いため、生地を入れ込まない仕様にしてあります。
無理に生地を入れ込まないようにして下さい。



3 カバーをシートのラインに合わせて、シート全体にかぶせます。



6 中央シートベルトのフチに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



7 中央のシートベルト部分は図のように収まります。




10 シートを前に倒して、入れ込んだ生地を引き出します。




8 カバー内側にあるファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。
ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。



11 引き出した生地とカバー背面下の生地をファスナーで固定します。生地を互いに寄せながら慎重に閉じます。
ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。




9 シートの下から生地を入れ込みます。




12 アームレストの下から生地を入れ込みます。
生地が入れ込みづらい場合は、入れ込もうとしている手を添えたまま、アームレストを倒す→起こすと繰り返すことで生地が徐々に入っています。



13 アームレストを倒して生地を引き出します。



16 カバー側面の生地もプラスチックパーツの
フチに入れ込みます。



14 引き出した生地とアームレスト収納部下側
の生地をマジックテープで固定します。



17 アームレスト収納部の生地は、カバーを装着してすぐには、浮きやたるみが出ます。
こちらはアームレストカバーを装着後、アームレストをシートに収めた状態にしておくことで、装着直後の浮きやたるみを緩和することができます。

カバーのラインを整えて、アームレスト装備車の2列目運転席側背もたれの完成です。



15 アームレスト付け根のプラスチックパーツ
のフチに、周りの生地を入れ込みます。



18 カバーのラインを整えて、アームレスト末
装備車の2列目運転席側背もたれの完成で
す。



19 助手席側も一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けを行います。



20 アームレストにカバーの装着を行います。カバーの入り口を図のように裏返して、アームレストの先端までしっかりとかぶせます。



21 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



22 アームレストの下から先端にフックの付いた生地を入れ込みます。生地が入り込みづらい場合は、入れ込もうとしている手を添えたりまゝアームレストを倒す→起こすと繰り返すことで生地が徐々に入り込んでいきます。



23 アームレストを倒して端にプラフックの付いた生地を引き出します。



24 助手席側の隣になるアームレストの付け根部分は表面側に生地が反り返ることがあるので、内側までしっかりと巻き込みます。



25 アームレストを倒してアームレストの付け根部分でプラフックを固定します。



28 ドリンクホルダーのフチにヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



26 プラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



29 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。



27 プラフックを固定するとアームレストの付け根部分は図のようになります。



30 2列目背もたれ・アームレストの完成です。


Step 5

…> ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレストの装着説明は、フロントスポーティシートのヘッドレストを使用しています。



- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしつかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストの下側にかけてカバーがきつくなります。ヘッドレストの角を指で押し込みながら慎重にかぶせていき、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたら、ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



- 4 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 5 プラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 6 ヘッドレスト裏は図のようになります。



7 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。
フロントノーマルシートのヘッドレストも
形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



8 2列目ヘッドレストです。
図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに
合わせて下から上へかぶせます。カバーは
平らなプラスチックが付いている方が前で
す。



9 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



10 ヘッドレストをシートから外します。
ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



11 1列目ヘッドレストと同様にプラフックを
固定します。ヘッドレスト裏は図のようになります。



12 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央のヘッドレストも形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

Step 6

…> 1列目アームレストの装着方法

1列目アームレストのカバーはグレードにより質感の高い素材が使用されています。好みに応じてカバーの装着を行って下さい。



- 1 アームレストのフタを開けて、裏側にある図のネジを、ドライバーを使用して2か所外します。



- 2 ネジを外すとフタをロックすパーツが図のように外れます。



- 3 フタとプラスチックパーツの隙間にヘラを差し込みます。差し込んだヘラを反すようしていくと、フタとプラスチックパーツを固定しているツメが外れていきます。この作業は慎重に行って下さい。
フタの先端から全体の3分の2程度までツメを外していきます。



- 4 アームレストの側面に薄手の両面テープを図のように貼り付けておきます。両面テープでカバーを仮固定しておくと作業が行いやすくなります。

※図は別車種の参考図です。



- 5 アームレストの軸側に生地を引っ掛けるようにして、アームレスト全体にカバーをかぶせていきます。
両面テープを使用してしている場合はこの際にカバーのラインを整えて仮固定して下さい。



- 6 3番でツメを外して出来た隙間に生地を入れ込みます。



7 生地を全て入れ込んだらフタを閉めます。アームレストを上から押し込み、外していたツメを固定しなおします。ツメの固定はフタを開けて裏側からも確認して下さい。



10 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。



8 フタのツメを固定できたら、表側に余っている生地をヘラなどで入れ込みます。



9 1番で外したフタをロックするパートを固定しなおします。

完成図



1列目（スポーティシート）



2列目・アームレスト使用状態



1列目背面



2列目背面



2列目（2列目アームレスト装備車）



2列目可倒状態



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合


40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ


ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816